

Funktionsanleitung
für das Modell:

Funky



signature[®]
bewegende Formen



Schritt 1:

Kissen beiseite legen. Den Auszug am Frontbrett leicht anheben und ganz nach vorne herausziehen.



Schritt 2:

Rücken nach vorne entriegeln und ganz nach hinten umlegen. Die Sitzfläche umklappen.



Schritt 3:

Relaxposition. Der Rücken ist mehrfach verstellbar. Dazu das Rückenteil nach oben anheben bis zur gewünschten Position. Für die Schlafposition den Rücken ganz nach oben entriegeln und flach hinlegen.

Wissenswertes:

Für mehr Komfort und Hygiene empfehlen wir eine passende Baumwollauflage zu verwenden. Klimaregulierend, bis 90° waschbar und allergikertauglich.

Abziehbare Bezüge:

Gerne leistet Ihnen Ihr Händler Hilfestellung beim Abziehen des Bezuges.

Reinigungs- und Pflegeset:

Speziell auf Ihren Bezug (Stoff oder Leder) abgestimmte Produkte finden Sie auf

www.signet.moebelpflegeshop.de.

Die Signet Kollektion wird ausschließlich in Deutschland gefertigt.

Alle Produkte sind schadstoffgeprüft und für ihre herausragende Qualität mit dem RAL-Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) ausgezeichnet.



signet®
bewegende Formen

info@signet-moebel.de

www.signet-moebel.de