

Funktionsanleitung  
für das Modell:

**Ena**



*signature*<sup>®</sup>  
bewegende Formen

**Ausgangspunkt:**

Das aufgestellte Sofa  
in Sitzposition.



**Schritt 1:**

Zwischen Sitz und  
Bügel greifen und den  
Sitz in die senkrechte  
Position heben.



**Schritt 2:**

Zum Entriegeln des  
Sitzes diesen soweit  
nach hinten drücken  
bis beide Beschläge  
hörbar ausrasten.



**Schritt 3:**

Für eine gleichbleibende  
Optik der Auflage ist  
regelmäßiges Auf-  
schütteln unerlässlich.





#### Schritt 4:

Für die Rückverwandlung Rückenmatte aufheben und den Sitz umschlagen.



#### Schritt 5:

Während der Sitz bis zum hörbaren Einrasten beider Beschläge in die senkrechte Position gehoben wird, muss die Rückenmatte umgeschlagen bleiben und aus dem Knickbereich gehalten werden.




#### Schritt 6:

1x Einrasten = Relaxposition  
2x Einrasten = Sitzposition  
Die gewünschte Position wählen und Rückenmatte zurückschlagen. In dieser Position ist der Bettkasten frei zugänglich.



#### Schritt 7:

Den eingerasteten Korpus, durch leichten Druck nach unten, in die Sitzposition zurückklappen.



### Schritt 1:

Sitz wie in der Bedienungsanleitung angegeben hochklappen.

### Schritt 2:

Schrauben und Befestigungsschlüssel entnehmen.



### Schritt 3:

Die Schraube mit der Hand in Gewindemuffen des Holzbügels vorsichtig eindrehen. Mit dem dem beiliegendem Inbusschlüssel fest anziehen. Sitz nach unten klappen - fertig.

*signet*®  
bewegende Formen